

FIAT 1800 B Sicherungen

(12/1966)

Sicherung	Geschützte Stromkreise
A - Sicherung Nr. 30/1 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere	— Spannungsregler. — Erregerwicklung der Drehstromlichtmaschine.
B - Sicherung B (grün) 16 Ampere	— Steckdose für Handleuchte. — Lampe im Rückblickspiegel. — Deckenleuchten. — Uhr. — Signalhörner. — Zigarrenanzünder.
C - Sicherung Nr. 30/2 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere	— Rechtes Fernlicht. — Linkes vorderes Standlicht. — Kontrolllampe der vorderen und hinteren Leuchten. — Rechtes Schlusslicht. — Kennzeichenbeleuchtung (links). — Lampe für Zigarrenanzünder. — Rückfahrleuchten.
D - Sicherung Nr. 30/3 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere	— Linkes Fernlicht. — Kontrolllampe für Fernlicht. — Rechtes vorderes Standlicht. — Linkes Schlusslicht. — Kennzeichenbeleuchtung (rechts). — Gepäckraumleuchte.
E - Sicherung Nr. 58 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere	— Scheibenwischer. — Vorderes Heizgebläse mit Kontrolllampe. — Motorraumleuchten. — Bremslicht. — Blinkleuchten mit Anzeigeleuchten.
F - Sicherung Nr. 56/b 1 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere	— Linkes Abblendlicht.
G - Sicherung Nr. 56/b 2 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere	— Rechtes Abblendlicht.
H - Sicherung Nr. 15/54 (bei eingeschalteter Motorzündung) 8 Ampere	— Kontrolllampe für Öldruck. — Warnlampe des eingeschalteten Startvergasers. — Wasserthermometer. — Kraftstoffstandanzeiger mit Reserve-Anzeigeleuchte. — Kontrolllampe der Handbremse. — Beleuchtungslampen im Kombiinstrument. — Lampe im Handschuhkasten. — Elektromagnetischer Lüfter. — Ladekontrollrelais der Lichtmaschine und Ladeanzeigeleuchte.